


# Elektrischer Anlasser & Ölpumpe



## Elektrischer Anlasser & Ölpumpe

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
94303-04065	MS9965	Passhülse 4x06,5mm	94303-04065
94510-10000	MS9422	Seegerring 10mm aussen	94510-10000
96220-60100	MS1349	Führungsstift 6x10mm	96220-60100
15100-KKC3-900	MA0029	Ölpumpe	15100-KKC3-900
15133-KAM1-001	MS9421	Zahnrad Ölpumpe 25 Zähne	15133-KAM1-001
15141-KKJ9-004	MS9423	Kette f.Ölpumpe	15141-KKJ9-004
15711-KKC3-900	MA0030	Sicherungsblech Ölpumpenzahnrad	15711-KKC3-900
15712-KEBE-900	MS9425	Sicherungsblech Ölpumpenzahnrad aussen	15712-KBE-9000
28101-KKJ9-011	MS9426	Ritzel Anlasser zweifach 54 Zähne	28101-KJ9-0110
28102-KKJ9-001	MS9427	Welle f. Zwischenrad	28102-KJ9-0010
28110-KGN7-672	MS9428	Zahnrad f. Anlasserfreilauf	28110-KN7-6720
28120-KHE7-E00	MX5584	Anlasserfreilauf Ø 42mm	28120-KHE7-E00
28131-KGN7-671	MS9435	Führungsblech f.Zahnrad(Freilauf)	28131-KN7-6710
31210-LEA6-900	MA5641	Anlasser	31210-LEA6-900
32410-LEA5-E00	MA5365	Kabel f. Anlasser	32410-LEA5-E00
91981-KGN7-670	MX2716	Schraube G05x007 KS/M/S08	91981-KN7-6700
92000-06028-0H	MX7197	Schraube G06X028 SK10/M	92000-06028-0H
93500-03010-1A	MS9964	Schraube G03X010 KS/M/S05	93500-03010-1A
96001-06014-08	MS9310	Schraube G06x014 SK08/M/B11	96001-06014-08
96001-06016-08	MS9747	Schraube G06x016 SK08/B11/M	96001-06016-08
96600-08015-10	MX2111	Schraube G08x015 IB06/Z (VE = 1St)	96600-08015-10