

- | Nummer | Beschreibung |
|--------|---|
| 1 | BM0076 Halter f. Fahrerfussraste re. |
| 2 | BM0078 Halter f. Fahrerfussraste li. |
| 3 | BM0018 Schraube G08x025 IB06/Z/Zylinderk. |
| 4 | BM0473 U-Scheibe 8mm |
| 5 | BM0502 Mutter G08 SK13/Z/Selbsts. |
| 6 | BM0523 Fahrerfussraste re. |
| 7 | BM0284 Schraube G08x025 IB05/Z/Senkkopf |
| 8 | BM0502 Mutter G08 SK13/Z/Selbsts. |
| 9 | BM0200 Halter Fussraste |
| 10 | BM0282 Seegerring 7mm |
| 11 | BM0596 U-Scheibe 7,4x14x2,7 |
| 12 | BM0437 Feder Fussraste |
| 13 | BM0445 Lagerbolzen f.Fussraste |
| 14 | BM0199 Protektor Fussraste li. |
| 15 | BM0198 Protektor Fussraste re. |
| 16 | BM0450 Schraube G05x010 IB04/Z/Zylinderk. |
| 17 | BM0470 U-Scheibe 5mm |
| 18 | BM0408 Halter f. Soziousfussraste li. |
| 19 | BM0409 Halter f. Soziousfussraste re. |
| 20 | BM0018 Schraube G08x025 IB06/Z/Zylinderk. |
| 21 | BM0445 Lagerbolzen f.Fussraste |
| 22 | BM0522 Platte f. Fussraste |
| 23 | BM0022 Stahlkugel |
| 24 | BM0435 Feder Fussraste |
| 25 | BM0285 U-Scheibe Gummi |
| 26 | BM0282 Seegerring 7mm |
| 27 | BM0524 Fahrerfussraste li. |
| 28 | BM0439 Soziousfussraste li. |
| 29 | BM0438 Soziousfussraste re. |
| 30 | BM0473 U-Scheibe 8mm |
| 31 | BM0502 Mutter G08 SK13/Z/Selbsts. |
| 32 | BM0913 Feder Fussraste |

