


# Elektrische Anlage & Schloßsatz



## Elektrische Anlage & Schloßsatz

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
30410-LEJ3-E10	MA7279	CDI Einheit	30410-LEJ3-E10
3051A-KHC4-900	MB2542	Zündspule kpl.	3051A-KHC4-C00
31600-LCD3-E0B	MB2543	Regler	31600-LCD3-C00
31601-LFC2-E10	MB0123	Steckdose 12V Bordspannung	31601-LFC2-E10
32100-LGR5-E10	MB2037	Kabelbaum	32100-LGR5-E10
32120-155-0010	MS5398	Sicherungshalter	32120-155-0010
32411-LDF7-E10	MA5016	Kabel f. Batterie (Pluskabel)	32411-LDF7-E10
35010-LGR5-E10	MB2133	Zünd-/Sitz-/TopCase-/Tankdeckel-Schloß im Satz	35010-LGS6-E10
35102-KGBG-90A	MX0291	Abdeckung f. Zündschloß	35102-KGBG-90A
35400-LEJ3-E10	MA7169	Vorwiderstand	35400-LEJ2-E10
35850-KHD8-90A	MS9690	Anlasserrelais	35850-KEBE-90A
38110-KHB4-E0A	MV4744	Hupe	38110-KHB4-E0A
77235-LGB5-E10	MS2601	Verriegelung f.Sitzbank	77235-LGB5-E10
77239-GFY6-9010	MX5097	Schloß f. Sitzbank	77239-GFY6-C00
90112-KRDR-900	MX8261	Schraube G05x022 SK08/M/B10	90112-KDR-9000
94050-06080	MS1231	Mutter G06 SK10/Z/B13	94050-06080
95701-06012-08	MS2273	Schraube G06x012 SK10/B13/M	95701-06012-08
95701-06016-08	MX2367	Schraube G06x016 SK10/M/B13	95701-06016-08
95701-08012-08	MS5105	Schraube G08x012 SK12/M/B16	[=MS5105] 95701-08012-06
95701-08016-08	MS9792	Schraube G08x016 SK12/M/B16	95701-08016-08
95701-LDC8-E10	MA4286	Abreißschraube 6x16	95701-LDC8-E10
96001-06012-08	MX2558	Schraube G06x012 SK08/M/B11	96001-06012-08
98200-KKC4-900	MA3680	Sicherung 0,8 A (Glassicherung 20mm)	98200-KKC4-900
98200-10700	MS4262	Sicherung 7A (Glassicherung 25mm)	98200-10700

# Elektrische Anlage & Schloßsatz