



Hauptbremszylinder hinten, Schalthebel & Fußbremse



Hauptbremszylinder hinten, Schalthebel & Fußbremse

Bildnummer	MSA Nummer	Beschreibung	Herstellernummer
24700-LFE9-E00	MV5514	Umlenkhebel Schaltgestänge	24700-LFE9-E00
24702-ALC1-E00	MV6716	Schalthebel	24702-ALC1-E00
24703-LDB5-E00	MV3963	Bolzen f. Schalthebel	24703-LDB5-E00
24704-LDB5-E00	MV6310	Feder f. Schalthebel	24704-LDB5-E00
24705-LDB5-E00	MV3964	Führungsblech f. Schalthebel	24705-LDB5-E00
24706-LDB5-E00	MV3965	Buchse f. Schalthebel	24706-LDB5-E00
24707-LDB5-E00	MV3966	Halter f. Schalthebel	24707-LDB5-E00
24710-LDB5-E00	MV3967	Halteplatte f. Schaltgestänge	24710-LDB5-E00
24711-LDB5-E00	MV3968	Umlenkhebel f. Schaltung	24711-LDB5-E00
24721-LDB5-E00	MV3969	Schaltstange	24721-LDB5-E00
24781-LFA5-E00	MV7570	Schalthebelknauf	24781-LFA5-E00
35350-PWA2-900	MV3616	Bremslichtschalter Fussbremse hinten	35350-PWA2-900
35357-LDB5-E00	MV3617	Feder f. Bremslichtschalter hinten	35357-LDB5-E00
43500-LFE9-E01	MV5536	Hauptbremszylinder hi.	43500-LFE9-E01
43503-LDB5-E00	MV3971	Winkelstück am Bremszylinder ht.	43503-LDB5-E00
43505-LDB5-E00	MV3973	Hebel f. Bremszylinder hinten	43505-LDB5-E00
43514-4E45-77A	MV1757	Schelle f. Brems Schlauch	43514-4E45-77A
46182-5L00-014	MV3974	Sicherungsring	46182-5L00-014
46500-LFE9-E00	MV5547	Bremspedal	46500-LFE9-E00
46501-LFE9-E00	MV5548	Halter f. Bremspedal	46501-LFE9-E00
46502-LDB5-E00	MV3662	Gestänge f. Bremspedal	46502-LDB5-E00
46503-KCW3-001	MV1369	Führung f. Halter Bremssattel	46503-KCW3-001
46503-LDB5-E00	MV3663	Halter f. Bremsgestänge	46503-LDB5-E00
46514-LDB5-E00	MV3664	Feder f. Bremspedalrückstellung	46514-LDB5-E00


Hauptbremszylinder hinten, Schalthebel & Fußbremse



Hauptbremszylinder hinten, Schalthebel & Fußbremse

Bildnummer	MSA Nummer	Beschreibung	Herstellernummer
47215-KHD6-900	MV0517	Bremsflüssigkeitsbehälter	47215-KHD6-900
47216-LFE9-900	MV5735	Bremsschlauch Hauptbremszyl.hi.zu Behälter	47216-LFE9-900
50713-LDB5-E00	MV6400	Feder	50713-LDB5-E00
53702-LBA7-900	MV2177	Schaltstangenkopf (rechtsgewinde)	53702-LBA7-900
53703-LBA7-900	MV2178	Schaltstangenkopf (linksgewinde)	53703-LBA7-900
86302-ALC1-E00	MV6904	Schalthebelknauf	86302-ALC1-E00
90114-1F66-007	MS4155	Schraube G06x013 SK10/M/D08x17	90114-KAK-9000
90302-GBR2-001	MV2612	Schraube G05x016 SK08/KS/S/m.ScheibeØ16	90302-GBR2-001
90302-LLB1-E00-06	MV7358	Schraube G05x012 SK08/KS/M/m.ScheibeØ10	93403-05012-08
90501-3L10-001	MV2179	U-Scheibe 7x12	90501-3L10-001
90652-PWB1-900	MV7337	Plastikclip	90652-PWB1-900
91212-4B22-007	MV6919	O-RING 14.8x2.4	91212-4B22-007
93404-06012-06	MA7292	Schraube G06x012 SK10/S/S16	93404-06012-06
93893-04012-17	MS6541	Schraube G04x012 KS/M/S08	93893-04012-18
94001-08080-0S	MX2471	Mutter G08 SK12/M	94001-08080-0S
94001-LBA7-900	MV2180	Mutter G08 SK12/M/Linksgew.	94001-LBA7-900
94050-06060	MV2620	Mutter G06 SK10/B13/S	94050-06060
94050-08080	MS9333	Mutter G08 SK12/M/B17	94050-08000
94102-14800	MV2621	U-Scheibe 14x26x2,3	94102-14800
94102-LDB5-E00	MV4101	U-Scheibe 14mm	94102-LDB5-E00
94111-08800	MX7216	Federring 8mm	94111-08800
94201-20120	MV2622	Splint 2x12	94201-20120
94201-25300	MV0442	Splint 2,5x30	94201-25300
95701-06016-06	MX2275	Schraube G06x016 SK10/S/B13	95701-06016-06
95701-08020-06	MS4716	Schraube G08x020 SK12/S/B16	95701-08020-06

Hauptbremszylinder hinten, Schalthebel & Fußbremse



Hauptbremszylinder hinten, Schalthebel & Fußbremse

Bildnummer	MSA Nummer	Beschreibung	Herstellernummer
95701-LDB5-E00	MV4102	Schraube G06x016 SK10/B13/S	95701-LDB5-E00
95801-08028-06	MV3808	Schraube G08x028 SK12/B16/S	95801-08028-06
96211-08000	MS1502	Stahlkugel 6,3mm (VE1)	96211-08000