



# Kurbelwellengehäuse



## Kurbelwellengehäuse

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
11100-LBE8-305-NEAMA9001		Kurbelgehäuse re.	11100-LBE8-305-NEA
11191-KEC2-900	MX7125	Dichtung Kurbelgehäuse	11191-KEC2-900
11200-LBE8-305-NEAMA9003		Kurbelgehäuse li.	11200-LBE8-305-NEA
12361-LBE8-900	MA8010	Verschlusschraube	12361-LBE8-900
15421-1G07-001	MA7017	Ölsieb	15421-1G07-W10
15426-1G07-001	MX2126	Feder f. Ölsieb	15426-107-0000
22838-KEC2-900	MX2115	Halter Kupplungsseil	22838-KEC2-9000
3575A-0A01-021	MA9150	Leerlauf Kontaktschalter	3575A-0A01-021
90001-KKAK-900	EA0210	Schraube 6x95	90001-KAK-9000
90031-KEBE-900	MS9302	Stehbolzen G08x218mm f. Zylinder	90031-KEBE-900
90031-KKA7-900	MX8582	Stehbolzen G08x225 f. Zylinder	90031-KKA7-900
90081-KKAK-900	MX2116	Schraube G06x055 SK10/C	90081-KAK-9000
90309-KLF0-004	MS5070	Mutter G08 SK14/M/BS17	90309-KLF0-004
9052A-GFY6-950	MS6031	Ölablassschraube G12x015 SK17/M/D18	9052A-GFY6-C00
91021-1H48-005	MX2093	Nadellager 10x14x10	91021-148-0050
91201-0L30-034	MX2139	Wellendichtring 20x34x07	91201-030-0260
91206-2F86-014	MX2125	Wellendichtring 14x28x07	91206-2F86-014
91303-1G07-001	MX2127	O-Ring 35x3mm	91303-1G07-001
93500-06050-0A	MA9346	Schraube G06x050 KS/C	93500-06050-0A
94301-10140	MX2106	Passhülse 10x14	94301-10140
94301-10160	MS6061	Passhülse 10x16mm	94301-10160
95701-06025-08	MS1001	Schraube G06x025 SK10/Z, gelbverzinkt	95701-06025-08
95801-08085-02	MA9363	Schraube G08x085 SK12/B16/C	95801-08085-02
96100-60060-00	MX2140	Kugellager 30x55x13 6006	96100-60060-00

# Kurbelwellengehäuse



## Kurbelwellengehäuse

<b>Bildnummer</b>	<b>MSA Nummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Herstellernummer</b>
96100-62030-00	MS6208	Kugellager 17x40x12 6203	96100-62030-00
96100-62040-00	MS3015	Kugellager 20x47x14 6204	96100-62043-00
96100-63030-00	MX2800	Kugellager 17x47x14 6303	96100-63030-00
96120-62020-00	MX2141	Kugellager 15x35x11 6202Z (einseitig geschl.)	96120-62020-00