

- | Nummer | Beschreibung |
|--------|--|
| 1 | BM0062 Benzintank |
| 2 | BM0465 Schraube G06x035
IB04/Z/Halbrundk. |
| 3 | BM0312 Gummitülle |
| 4 | BM0298 Hülse |
| 5 | BM0465 Schraube G06x035
IB04/Z/Halbrundk. |
| 6 | BM0187 Hülse |
| 7 | BM0434 Gummiauflage Tank |
| 8 | BM0087 Benzinpumpe m.
Benzinstandsgeber |
| 9 | BM0470 U-Scheibe 5mm |
| 10 | BM0452 Schraube G05x016
IB04/Z/Zylinderk. |
| 11 | BM0381 Verkleidung Tank
weiss |
| 11 | BM0380 Verkleidung Tank
titanium |
| 12 | BM0382 Einsatz
Tankverkleidung mittig |
| 13 | BM0471 U-Scheibe 6mm |
| 14 | BM0451 Schraube G05x012
IB04/Z/Zylinderk. |
| 15 | BM0455 Schraube G05x030
IB04/Z/Rundkopf |
| 16 | BM0118 Tankverkleidung
schwarz |
| 17 | BM0308 Blechmutter G05 |
| 18 | BM0086 Benzinschlauch |
| 19 | BM0507 Einohrschelle 14,5mm |
| 20 | BM0195 Dichtung Tankdeckel |
| 21 | BM0186 Schlauch Überlauf |
| 22 | BM0012 Blechmutter M6 |

