

- | Nummer | Beschreibung |
|--------|--|
| 1 | BM0202 Luftfilterkasten kpl. |
| 2 | BM0178 Luftfiltereinsatz |
| 3 | BM0180 Schlauchklemme 12mm |
| 4 | BM0179 Verschlussstopfen
Luftfilterkasten |
| 5 | BM0476 Schraube G05x012
KS/S |
| 6 | BM0424 Schlauch
Luftfilterkasten |
| 7 | BM0012 Blechmutter M6 |
| 8 | BM0182 Schlauchschelle
40-60mm |
| 9 | BM0302 Schraube G06x016
IB05/Z/m.Scheibe
u.Spreng. |
| 10 | BM0184 Schlauch
Motorbelüftung |
| 11 | BM0045 Schlauchklemme 18mm |
| 12 | BM0100 U-Scheibe
Neutralschalter |
| 13 | BM0854 Einspritzinheit kpl.
incl. ECU |
| 14 | BM0306 Verschlussstopfen
Plastik schwarz |
| 15 | BM0425 Schlauchschelle 63mm |

